

Escáner de códigos de barras 2D SAT AI8604 Guía rápida WWW.SATPCS.COM	Ajustes de inicialización Todos los escáneres tienen una configuración predeterminada de fábrica. La lectura del código de barras "Restaurar valores predeterminados de fábrica" restablecerá todos los atributos del escáner al estado predeterminado del software Restaurar a valores de Fábrica Instrucciones de uso: Es muy probable que utilice este código de barras en las siguientes situaciones: 1. Error en la configuración del escáner, como incapacidad para reconocer códigos de barras. 2. Ha olvidado qué ajustes realizó anteriormente para el escáner y no desea utilizar los ajustes anteriores. 3. Configure el escáner para utilizar algunas funciones de uso poco frecuente y, una vez finalizado el uso. Consulta de software de firmware Fecha de fábrica y versión de software del escáner. Mostrar el número de versión	Extracción de información ID PDF417 ID: Permite habilitar la decodificación de ID al leer código PDF417 (Aplica para Colombia) Activar el modo de lectura Desactivar el modo de lectura Intervalo de lectura del código de barras 0ms 300ms 500ms 1 000ms	Formato de codificación de salida de datos 1.GBK (GB2312), adecuado para la visualización de software como Notepad y Excel. 2.UNICODE, adecuado para la visualización de software como Word y QQ GBK Formato de codificación Codificación Unicode Ajustes del modo de interfaz Modo USB La interfaz de teclado USB, también conocida como interfaz USB-KBW, se puede configurar en el modo de entrada USB-KBW cuando se conecta el cable de datos USB. En este modo, el escáner se convertirá en un teclado virtual, y el host receptor de datos aceptará la entrada de este teclado virtual como si fuera una entrada de teclado real. El escáner por defecto utiliza la comunicación USB KBW, simula el modo de entrada de teclado USB y no requiere la instalación de ningún controlador. USB- KBW
Ajustes de modo Modo RS232 La interfaz de comunicación serie es una forma habitual de conectar escáneres y dispositivos host, que puede utilizarse para conectar PC, TPV y otros dispositivos host. Cuando el escáner utiliza una interfaz de comunicación serie, es necesario que la configuración de los parámetros del protocolo de comunicación serie coincida plenamente entre el escáner y el dispositivo host para garantizar la precisión de la transmisión de datos. Protocolo de comunicación por defecto para el puerto serie: velocidad en baudios 9600, carácter de control NINGUNO RS232 Modo de puerto serie virtual Cuando el escáner utiliza una interfaz de comunicación USB, pero la aplicación host recibe los datos a través de una comunicación serie, el módulo de lectura puede configurarse en un modo de comunicación serie virtual USB. Esta función requiere la instalación del controlador correspondiente en el host. USB COM	Velocidad en baudios Es el número de bits por segundo transmitidos por la comunicación de datos en serie. La velocidad en baudios utilizada por el escáner y el host receptor de datos debe ser coherente para garantizar una transmisión de datos precisa. El escáner admite las siguientes unidades de velocidad en baudios bit/s 4800bps 19200bps 115200 pbs 9600 bps 3840 Obps	Ajustes de idioma del teclado Elige el idioma correspondiente en función del teclado utilizado en los distintos países. USA Alemania España Francia Brasil Latinoamerica	Ajuste del sufijo final El sufijo final debe ser el último contenido de una pieza de datos enviada, y no habrá datos adicionales después de él. Sufijo retorno de carro Sufijo retorno de carro y avance de línea Sufijo TAB Cancelar sufijo

