

# Router Inalámbrico N 2.4G 300Mbps

# MANUAL DEL USUARIO

Modelo: SAT WR5300N





### 1.Introducción al Hardware

#### **1.1)** Función de Apoyo:

Puertos	1 x WAN 100Mbps, 4xLAN 100Mbps,				
Botón	1xReset/WPS, 1x conector DC				
LED	4 x LAN, 1xWAN, 1xWiFi, 1xPower				
Tamaño del Flash	2MB				
Tamaño del SDRAM	16MB (Incorporados)				
Fuente de Poder	DC5V/ 1ª				
Tensión Nominal/	Entrada: 100.240  VAC EQ/60  Hz				
Frecuencia					
Estándar	IEEE 802.11b/g/n/				
Potencia de Transmisión	20DBm MAX				
Sensibilidad	802.11b: -93dBm /802.11g: -73dBm / 802.11n: -68dBm				
	802.11n: up to270M: -68dBm@10% PER				
Velocidad	802.11g: 130M: -68dBm@10% PER				
	802.11b: 11Mbps				
Seguridad Inalámbrica	Cifrado WPA-PSK/ WPA2-PSK				
Antenas	2x5dBi Omni Dirección				
Distancia	Al aire libre 300m, En interiores 100m (Según el cambio del entorno				
DISLATICIA	real)				
Tipo de WAN	PPPoE, IP Dinámica, IP Estática,				
	Modo WIPS				
	Modo Repetidor				
Función	Modo Router				
	Configuración Inalámbrica				
	Gestión Remota por Internet				

# 1.2) Panel Frontal - El panel frontal del dispositivo muestra el indicar LED de este router inalámbrico B/G/N

**PWR –** Este indicador luminoso azul significa que el router inalámbrico esta alimentado.

**WIFI** - Este indicador se ilumina en azul cuando el router está encendido, y parpadea cuando hay dispositivos inalámbricos conectados y transmitiendo datos al Router WLAN

LAN - Este indicador se ilumina cuando los puertos LAN están conectados con éxito,

**WAN** - Este indicador se ilumina en azul cuando el puerto WAN está conectado al modem xDSL/Cable con éxito.



**1.3)** Panel Trasero – El panel trasero del dispositivo muestra los puertos LAN, los puertos WAN y el conector de alimentación.

Antena – Hay dos antenas fijas de 5dbi.

LAN (1-4) – Cuatro puertos RJ45 10/100Mbps Auto -MDXI para conectarse a conexiones a internet de 10Mbps o 100Mbps

**WAN** – Hay un puerto RJ45 10/100Mbps Auto-MDIX para la WAN que se conecta al modem xDSL/Cable para la conectividad internet.

**DC IN** – Conecte el adaptador de corriente a la toma de corriente.

**Reset/WPS** – El dispositivo se restablecerá a la configuración predeterminada de la fábrica cuando pulse el botón de Reset durante 5 segundos, el WPS se utilizará cuando pulse el botón de Reset 3 segundos

## 2. Configuración TCP/IP de la red del PC (Windows)

1) Haga clic en: "[Inicio]--[Panel de Control]--[Red y Internet]

--[Centro de redes y recursos compartidos]--[Cambiar la configuración del adaptador]

--[Conexión de área local]", Seleccione la tarjeta de red conectada.

A continuación, haga clic con el botón derecho en "Conexión de área local", seleccione [Propiedades]

Local Area C	onne	ection
Broadcom N	-	Disable <b>Status</b> Diagnose
	•	Bridge Connections
		Create Shortcut
		Rename
	-	Properties

2) Seleccione [Protocolo de internet versión 4 (TCP/IPV4)], Haga clic en [Propiedades]

Connect using:		
Broadcom Net	Link (TM) Gigabit Ethen	net
		Configure
This connection uses	the following items:	
Client for Mic	rosoft Networks	
QoS Packet	Scheduler	
File and Print	ter Sharing for Microsoft	t Networks
Internet Prot	ocol Version 6 (TCP/IP	v6)
🗹 🔺 Internet Prot	ocol Version 4 (TCP/IP	v4)
🖌 🔺 Link-Layer T	opology Discovery Map	oper I/O Driver
🗹 🔺 Link-Layer T	opology Discovery Res	ponder
	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
Recting and Rectin	Uninstall	Properties
Install		
Description		
Description Transmission Contr	ol Protocol/Internet Pro	tocol. The default
Description Transmission Contr wide area network	ol Protocol/Internet Pro protocol that provides of	tocol. The default

3) Seleccione [ Obtener una dirección IP automáticamente], [ Obtener la dirección del servidor DNS automáticamente], Haga clic en [Aceptar], Vuelva a la interfaz anterior y haga clic en [Aceptar].

eneral	Alternate Configuration					
You car this cap for the	n get IP settings assigned ability. Otherwise, you ne appropriate IP settings.	automatically ed to ask yo	y if y our n	our ni ietwor	etwork k admir	supports histrator
0	otain an IP address autom	atically				
OU	se the following IP address					
IP ac	idress:			(e))	*	
Subr	net mask:	11.0	ŝ.	141	(a)	
Defa	ult gateway:	1	÷		+	
<ul> <li>O</li> </ul>	otain DNS server address a	automatically	/			
O Us	e the following DNS serve	r addresses:	-			
Prefe	erred DNS server:			1.0		
Alter	nate DNS server:		÷	141	*	
Πv	alidate settings upon exit				Adv	anced

### 2. Configuración del Router



1). Abra el navegador – Entrada y conexión: http://192.168.1.1, haga clic en "GO", tendrá la
configuración rápida para el Router/WISP/Modo Repetidor, puede elegir cualquier modo para ir a
internet (aquí es solo instruir el modo Router como una muestra)

Please select operation mode for Router:	
Router Wired connect to ADSL/Cable Modern	n via WAN port and share Internet to local wireless and wired network.
WISP Wirelessly connect to ISP station/hotsp	pot to share Internet to local wireless and wired network.
O Universal Repeater Extend your existing wire	eless coverage by relaying wireless signal.
	NEXT

#### 1.1) Configuración del Router – Esta lista cuenta con IP dinámica / PPPoE / IP estática para la opción.

Please select WAN continue.	I connection type, then	enter the PPPoE acount or IP	address provided by ISP, and click N	lext to
	Connection Type	Dynamic IP	•	
		Dynamic IP		
		PPPOE		
		Static IP		

1.1.1) Configuración de la IP dinámica – Haga clic en la IP Dinámica para la configuración



inalámbrica, puede encontrar el nombre SSID por defecto: Wireless-xxxxxx, la contraseña inalámbrica es por defecto "deshabilitar", puede establecer la contraseña inalámbrica aquí o no,

	Wirel	ess	Settir	igs
--	-------	-----	--------	-----

This sector is used to set wireless network name and wireless password for your local network, please remember the wifi password.

SSID	Wireless-0012B0
Channel	AutoSelect -
Security Mode	Disable
	Disable WPA2 - Personal Mixed WPA/WPA2 - Personal

**1.1.2)** Haga clic en "Siguiente" para guardar la configuración del modo Router.

/ou are configuring the d levice and activate the c	evice to work as <b>Router mode</b> . If you have confirmed settings,please click Save to reboot the ongfiuration.
	Back Save

1.1.3) Haga clic en "Guardar", el router se reiniciará automáticamente, y podrá iniciar sesión en el router, la contraseña por defecto: admin,

Password	
	_
Login	

#### 2.2) Configuración de la Red

2.2.1) Configuración de WAN, incluye IP estática / IP dinámica / Modo PPPoE, puede elegir el tipo de conexión pertinente según sus necesidades,

300M Wireless-N Broadband Router							
	Quick Wizard	System Status	Network Settings	Wireless Settings	LAN Settings	Advanced Settings	System Tools
>WAN Settings >WAN Speed	WAN	I Settings					
>MAC Cloning			Connection Type	Dynamic IP		•	1
>DNS Settings			MTU	Dynamic IP			
>WAN Security >Bandwidth Control				Static IP			
				Save	Cancel		

#### 2.3) Ajuste anticipado

2.3.1) Filtrado de URLs – Cuando el filtrado de URLs esta activado, se puede permitir o detener la



#### URL que se designe

300M Wireless-N Broadband Router							
	Quick Wizard System Status Network Settings Wireless Settings LAN Settings Advanced Settings System Tools						
>URL Filtering >Virtual Server	URL Filtering						
>DMZ	Filtering Setting 🖂 Enable						
>Dynamic DNS	Access Policy 1()						
>Remote Management >WAN Ping	Clear This Item Clear						
>Static Routing	Policy Name						
>Routing Table	Start IP 192.168.1.						
	End IP 192.168.1.						
	URLstring						
	Time 0 • : 0 • : 0 •						

2.3.2) Configuración de la DMZ: puede configurar la IP del Host DMZ para permitir que un ordenador de la LAN este expuesto a internet para un servicio de propósito especial como los juegos por internet o las videoconferencias.

300M Wireless-N Broadband Router								
	Quick	Wizard	System Status	Network Settings	Wireless Settings	LAN Settings	Advanced Settings	System Tools
>URL Filtering >Virtual Server		DMZ	Host					
>DMZ				DMZ Host	Enable			
>Dynamic DNS				DMZ Host IP				
>Remote Managemer	nt							
>WAN Ping					Save	Cancel		
>Static Routing					Care	Cancer		
>Routing Table								

2.3.3) Gestión Remota por Web: permite al administrador de la red gestionar el router de forma remota.



#### 300M Wireless-N Broadband Router

	Quick Wizard System Status Network Settings Wireless Settings LAN Settings Advanced Settings System Tools
>URL Filtering >Virtual Server	Remote Management
>DMZ >Dynamic DNS	Remote Management  Enable
>Remote Management	
>Static Routing	Save Cancel
>Routing Table	

2.4) Herramientas del sistema:

El dispositivo admite la configuración de la hora/DDNS/Reserva/Defecto de Fabrica/Reinicio/Actualización del Firmware, etc.

300M Wireless-N Broadband Router									
ł	Quick Wizard	System Status	Network Settings	Wireless Settings	LAN Settings	Advanced Settings	System Tools		
>Time Settings >Diagnostic Tool	Time	Settings							
>Backup/Restore	Note: GN	Note: GMT time will be updated automatically only when the device is connected to Internet							
>Firmware Upgrade		Suctor Time 2020 07 14 Tup 22:04:54							
>Factory Default		System nine 2020-07-14 fue 23.01.34							
>Restart		Time Zone (GMT-08:00) Pacific Time (US and Canada); Tijuana 🔹							
>Administrator Passwore	d	Customized time:							
>System Log									
				Save	Cancel				

### 3. Preguntas Frecuencias



#### 1. ¿Cómo restablecer los valores predeterminados?

Mantenga presionado el botón de reinicio que se encuentra cerca del puerto WAN y mantenga el dispositivo encendido, soltándolo después de 5~10 segundos.

#### 2. ¿El portátil no puede buscar la señal inalámbrica?

a. Si portátil tiene un adaptador incorporado, confirme que el adaptador inalámbrico funciona.

b. Compruebe que el servicio inalámbrico en el portátil esta abierto o no, los métodos son los siguientes: Haga clic con el botón derecho del ratón en "Mi ordenador", elija la "configuración inalámbrica cero" en la pagina de servicio, si el escenario no está abierto, por favor, haga clic con el botón derecho del ratón en "configuración inalámbrica cero" y haga clic en "abrir", si el tipo de apertura muestra que esta prohibido, por favor, haga clic con el botón derecho del ratón y elija el atributo, cambie el tipo de apertura automática, luego cambie el estado "abierto".

c. Confirme que la función inalámbrica del Router está abierta.

d. Compruebe que el controlador del adaptador inalámbrico en el administrador de dispositivos este instalado correctamente.