

www.satpcs.com



GUÍA DE INICIO RÁPIDO

MINIPC SAT PL3005C



www.satpcs.com

1. Lista de Empaque



1 x Equipo MiniPC



1 x Adaptador de Voltaje



1 x Cable de Poder



Guía de Inicio Rápido



2 x Antena WIFI



1 x Soporte VESA
(Opcional)



4 * Tornillo M4
(Opcional)



4 * Poste M3
(Opcional)

2. Apariencia y especificaciones



1. Perfil





3. Base

Especificaciones Técnicas

Modelo No.	SAT PL3000C
CPU	Intel® Core i3-5005U 3 MB Smart Cache, 2.2GHz
RAM	4GB DDR3L hasta 1600MHZ (Max. 8GB)
Disco Duro	128 GB (256 GB Opcional)
USB	2 x USB2.0; 4 x USB3.0
COM	2 x DB9 Serial port (Standard RS232)
Video	1 x VGA; 1 x HDMI
Red	2xRJ45 Gigabit Ethernet; 2 x WIFI Antena (2.4/5Ghz)
Alimentación	1* 2pin 12V DC_IN Jack
Material	Chasis de Aluminio, disipador de calor en cobre.
Color	Negro
Peso y dimensiones	Tamaño empaque: 269 x 234 x 73 mm. Peso Neto: 1.2Kg. Peso bruto: 1.8Kg.

3. Puertos



4. Encendido del equipo

Luego de conectar el equipo a la alimentación eléctrica con el adaptador en el puerto “DC IN”, presiona el botón de arranque ubicado en la figura:



1. Conecte el plug de alimentación de 12V.




2. Encienda la MiniPC presionando el botón.


5. Conexión a Internet

Conexión a una red alámbrica: Para redes alámbricas, conecte el extremo de un cable de Ethernet (adquirido de forma independiente) al conector de Ethernet del equipo SAT PL3005C y luego conecte el otro extremo al enrutador de red o al módem de banda ancha. Consulte a su proveedor de servicios de Internet para obtener instrucciones detalladas de instalación.

Conexión a una red inalámbrica: Para redes inalámbricas, ingrese a la configuración de red e internet ubicada en la barra de tareas, encienda el adaptador dando clic en el botón “Wi-Fi”, busque el nombre de la red a la cual se quiere conectar e ingrese la contraseña correspondiente.




1. Encienda el adaptador WIFI




2. Ingrese la contraseña para unirse a la red.


6. Instalación soporte VESA (Opcional)



1. Atornille los postes en la MiniPC



2. Atornille el soporte al monitor o pared



3. Instale la MiniPC en el soporte

7. Información de servicio y soporte técnico

La siguiente información describe el soporte técnico disponible para el producto, durante el período de la garantía o durante la vida útil del producto. Consulte la Garantía de SAT para obtener una explicación completa de los términos de la garantía de SAT. Consulte las políticas de garantía más adelante en este documento para obtener detalles sobre cómo acceder a la garantía completa. Consulte los siguientes términos y condiciones para obtener información detallada:

Políticas de garantía.

<https://satpcs.com/politica-de-garantia>

Servicio técnico en línea.

<https://api.whatsapp.com/send?phone=573232393536>